



TERMÓMETRO DIGITAL INTERIOR Y EXTERIOR E HIGROMETRO (RELOJ/ALARMA)

CAT. TE0490


CARACTERISTICAS:

- 1.- Reloj, termómetro con pronosticador del tiempo, tiene las fases de la luna, mide la temperatura y la humedad del ambiente.
- 2.- El reloj calendario cuenta con dos formatos seleccionables 12 y 24 horas, despliegue de fecha (mes/día/semana).
- 3.- Rango de años del 2003 al 2099 (años default 2004) semana autoajutable.
- 4.- Reloj con alarma y función de dormir (repite 4 veces el timbre en intervalos de tiempo).
- 5.- Rango de medición de temperatura:
Interior: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $14\text{ }^{\circ}\text{F}$ a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Exterior: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $-58\text{ }^{\circ}\text{F}$ a $158\text{ }^{\circ}\text{F}$
- 6.- Alarma de temperatura y humedad, rango de medición de humedad 20% a 90%RH.
- 7.- Precisión temperatura $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{F}$ precisión humedad $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{RH}$
- 8.- Records de máximos y mínimos de temperatura y humedad.
- 9.- Utiliza 1 batería tipo "AA" 1.5 V cc incluida.
- 10.- La humedad se actualiza cada 60 seg. la temperatura cada 20 seg.


FUNCIONES DE LOS BOTONES EN DIFERENTES MODOS

- * Para cambiar la hora, alarma, calendario, set de temperatura y humedad bajo set de temperatura y modo alto, modo interno y externo.
- * Modo "**centígrados**" y "**farenheit**" para cambiar tipo de grados, sostenga por dos segundos el botón con el enter setting mode.
- * Ajuste de máximos y mínimos: para marcar los records de máximos y mínimos en la temperatura y la humedad en el **SET MODE**, ajusta el valor o sostenga por dos segundos el botón con el enter setting mode.
- * Timbre: para activar la función de alarma sonara cuando esta anunciando.
- * Indicador de clima: los iconos de soleado, nublado y lluvioso indican que condiciones hay en el ambiente.
- * Indicador de las fases de la luna: cuenta con 4 iconos para indicar las fases de la luna: nueva, creciente, cuarto menguante, cuarto creciente y luna llena.
- * Alarma de temperatura y humedad: cuando la temperatura o la humedad están por arriba del valor establecido, el icono parpadeara "**HIGH**" y cuando se encuentra debajo del valor marcado parpadeara "**LOW**".

MODOS:



PROCESO OPERATIVO/FUNCIÓN HORA:



RELOJ DESPERTADOR:

